

# Visuele montage- instructies dubbelwandige stookolietanks.

Aanvulling op de montage- en gebruiksaanwijzingen van opslagtanks.

Gelieve bijgevoegde montage- en gebruiksaanwijzingen eerst zorgvuldig door te nemen.



1



6

6) Schroef een afsluitdop met alu moer op het einde van de vulleiding.



2

2) Verwijder de 2" stop en haal de documenten uit de tank. Overhandig deze documenten aan de eigenaar.



7

7) Schroef het witte T-stuk met zeef met het korte vulleidingsstuk op het reeds gemonteerde T-stuk met vulsproeier.



3

3) Maak de schuimbuis los van de afsluitdop.



8

8) Schroef het vulstuk (2") op het witte T-stuk met zeef.



4

4) Bevestig de schuimbuis aan het witte T-stuk met vulsproeier. Duw de schuimbuis tot aan de aanslag en fixeer met de spanring. Monteer deze vervolgens op de tank



9

9) Schroef de zwarte ontluichtingsadapter op de tank.



5

5) Alle schroef-verbindingen van de vulleiding met behulp van een sleutel (95-110) aandraaien!



10

10) Ontluichtingsleiding compleet voormonteren en aansluiten.



**11)** Bevestig het zwart aansluitstuk LORO DN40 (1 1/2") met een dichting op het zwarte T-stuk.



**16)** Zorg dat de overvulbeveiliging minstens 20cm in de tank zit.



**12)** Eventueel kan de aanzuigslang van de aanzuig-basiseenheid ingekort worden.



**17)** Span vervolgens de schroef aan zodat de overvulbeveiliging vaststaat.



**13)** Bevestig de slangklem op de zuigslang.



**18)** De overvulbeveiliging staat nu vast op de tank.



**14)** Bevestig de afstandshouder op de vlotter en monteer op de zuigslang. Breng de slangklem op de bevestigingspositie.



**19)** Eventueel kan ook de zuigslang van de andere tank, ingekort worden, zoals in punt 12.



**15)** Steek de afstandshouder met vlotter door de opening in de tank.



**20)** De aluminium zuigleiding met moer en dichting vastschroeven aan de aanzuigset en de aanzuig-T-stukken.

## Opstelling L-vorm



**21)** Schroef een afsluitdop met moer op het einde van de zuigleiding.



**25)** Verbinding van de vulleiding aan de witte T-stukken met zeef.



**22)** Breng de vlotter voorzichtig in de tank. Schroef de peilmeter in de tankopening. Stel het deksel van de peilmeter in volgens de tankgrootte.



**26)** Onluchtungsleiding bij L-opstelling inkorten volgens de bijgevoegde liniaal.



**23)** Monteer de afstandshouders.



**27)** Montage aanzuig kruisstuk. (90° gedraaid bij L-opstelling).



**24)** Compleet gemonteerde opstelling.



**28)** Kort de aanzuigleiding in bij de aanzuig T-stukken.



**29)** Monteer bij L-opstelling de onluchtungsleiding op de derde opening.



30) Montage schema  
opstelling in de lengte.



31) Montage schema  
blok opstelling.